arnica™

# ORBITAL

Stabmixer AA1230

arnica™

aspira home
Birol Seckin

Vertrieb & Service
Isarstraße 12
90451 Nürnberg
Telefon: 09 11 - 962 608 20
E-Mail: info@aspira-home.de

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Küchenhelfers aus dem Hause **arnica**™. Damit haben Sie sich für ein modernes hochwertiges Haushaltsgerät entschieden. Sie werden schnell merken wie unentbehrlich dieses Küchengerät ist. Wir danken Ihnen dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit.

**INHALT**


I. Technische Daten
II. Darstellung des Stabmixers
III. Sicherheitshinweise
IV. Gebrauchsanweisung
V. Reinigung und Pflege

## I. TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Spannung: | 220 – 230 V ~, 50 Hz. |
| Leistung: | 500 Watt (max.) |
| Gewicht: | 785 g |

## II. DARSTELLUNG DES STABMIXERS

1. Schalter für langsam (I)
2. Schalter für langsam (II)
3. Grundgehäuse Motor-Einheit
4. Edelstahlfuß mit Mixer
5. Schnitzelwerk

## III. SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch.
- Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung ist von Kinder fernzuhalten.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen.
- Zuleitung nicht über scharfe Kanten oder heiße Flächen ziehen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparaturen am Gerät nur durch unseren Kundendienst.
- Vorsicht bei der Verarbeitung heißer Flüssigkeiten. Flüssigkeiten können bei der Verarbeitung spritzen und Verbrennungen verursachen.
- Den Stabmixer nicht mit feuchten Händen bedienen, unter fließendes Wasser halten oder in Flüssigkeiten eintauchen.
- Gerät nur bei Stillstand aus Becher nehmen. Gerät niemals leer laufen lassen.
- Netzstecker herausziehen, bevor Sie das Gerät anheben oder den Fuß abnehmen wollen.
- Den Stabmixer niemals auf dem Kopf stehend benutzen oder in der Position auseinander nehmen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Messer.
- Nach dem Ausschalten läuft der Mixer kurze Zeit nach.

**ACHTUNG:** Den Motor nicht länger als 3 Minuten lang ununterbrochen eingeschaltet lassen – er könnte sich sonst heißlaufen. Nach 3 Minuten Betrieb den Motor mindestens 3 Minuten lang ausgeschaltet lassen, damit er sich wieder abkühlen kann.

## IV. GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor dem ersten Gebrauch Gerät und Edelstahlfuß reinigen.
- Netzkabel vollständig abwickeln und in Steckdose stecken.
- Drücken Sie die obere Taste (I) für langsame, die untere Taste (II) für hohe Mixergeschwindigkeit. Zum Stoppen lassen Sie die Tasten einfach los.
- Im Allgemeinen benötigen größere Mengen oder dickflüssigere Mischungen mit einem größeren Anteil an festen Bestandteilen längere Zubereitungszeiten bei geringerer Rührgeschwindigkeit.
- Für kleinere Mengen oder dünnflüssigere Mischungen mit einem geringeren Anteil an festen Bestandteilen werden kürzere Zubereitungszeiten bei höheren Rührgeschwindigkeiten empfohlen.
- Den Mixer nicht für trockene Speisen ohne Flüssigkeit verwenden. Das kann im Mixer unersetzliche Schäden verursachen.

## V. REINIGUNG & PFLEGE

- Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Achten Sie besonders auf die Klingen – berühren Sie diese nie direkt, benutzen Sie zur Reinigung eine Bürste.
- Wischen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Reinigen Sie die Klinge des Mixstabes in warmem Seifenwasser mit einer Nylonbürste.
- Der Stabmixer darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Das Gerät niemals unter Wasser tauchen